

产品使用手册 GPS 客运出租版车载终端





目 录

第一章	产品简介
1.1	产品概述
1.2	技术参数
1.3	观尺寸
1.4	供电电源
1.5	开箱
第二章	产品功能
2.1	实时时钟功能
2.2	网络
2.3	定位功能
2.4	TTS功能
2.5	图像抓拍功能
2.6	数据存储功能
2.7	定位查询
2.8	定位跟踪
2.9	报劫警功能
2.10	超速报警
2.11	停车超时报警
2.12	GPS天线短路,开路报警
2.13	断油断电功能
2.14	监听功能
第三章	终端与外部设备接口
3.1、	端子 1: 电源、油路控制、ACC等
3.2	端子 2:LED广告屏、CAN总线等
3.3、	端子 3:调度显示屏、通话等
3.4、	端子 4:视频 1 输入
3.5	端子 5:视频 2 输入
3.6	主从 USB 接口



第一章 产品简介

1.1 产品概述

LZ8713T 客运出租版智能终端(下文简称 LZ8713T)是蓝斯通信面对出租、客运、物流等行业应用自主研发的一款车载智能终端产品,该终端结合了GPRS/CDMA/3G 无线通信、GPS 定位、语音处理和图像处理等多种技术,将实时监控、生产运营管理、指挥调度等功能有机地融合成一体,采用高性能低功耗的 32 位处理器,从而各类数据得到及时和快速的处理,并且按工业级标准设计,采用工业级元器件生产,能够适应各类型车辆恶劣环境下的监控使用。网络和型号一览表如下:

网络	GPRS	CDMA	TD	WCDMA	EVDO
型号	LZ8713TG	LZ8713TC	LZ8713TT	LZ8713TW	LZ8713TE

1.2 技术参数

1.2.1、硬件特性

32 位高性能、低功耗工业级 CPU,带实时时钟 瑞士 UBLOX-5 代高性能、低功耗工业级 GPS 模块 FLASH 最大支持 2G

1.2.2、技术规格

通讯协议及技术指标:符合 GPRS/CDMA/3G 协议标准及相关技术指标

物理尺寸: 130×126×41mm

工作温度: -30°C+75°C 存储温度: -40°C~+85°C 湿度: 0%~95%

供电电压: 9V~40V, 典型 24V

功耗(拍照、音频、通话、定位传输): <1000mA

1.2.3、接口参数

配置接口: RS232/USB

GSM 天线接口: 50Ω /SMA 阴头 GPS 天线接口: 3.3V, SMA 阴头

SIM 卡: 3V/5V, 自动检测

波特率: 19200

RUIM/SIM 卡插座、耳麦座、USB 座

1.2.4、GPS 参数

接收 GPS 卫星信号的通道数: 50 通道

冷启动时间: <27s 热启动时间: <8s 定位精度: 2.5M CEP 跟踪灵敏度: >-160dBm

捕获和重新捕获: -148dbm

冷启动: -142dbm

1.2.6、图像参数

图像压缩格式: JPEG 标准

图像解析度: 352x288/320x240/176x144

视频输入: 2路/BNC

1.2.7、指示灯状态

外红灯表示 GPRS/CDMA 工作状态:

4秒1闪:已与中心连接成功;

其他状态:正在进行 PPP 拨号;

绿灯表示 GPS 工作状态:

4秒1闪:表示已经正确定位;

其他状态:表示没有定位;





1.3 观尺寸


车载终端封装在金属机壳内,可独立使用,两侧或两头有固定的孔位,方便用户安装。

产品外观:



(LZ8713T 智能终端主机)

车载终端封装在金属机壳内,可独立使用,两侧或两头有固定的孔位,方便用户安装,具体的固定尺寸参见下图(单位:毫米)。 底座尺寸:



1.4 供电电源

车载终端由汽车电瓶供电,电压波动范围宽,汽车启动瞬间 I2V 的汽车电瓶电压可能跌到 5V 以下,这个"瞬间"有时长达 IO 秒,24V 供电汽车若调节器质量不好或电瓶线松动时供电电压可能会蹿到 100V 以上,还有可能出现能量很大的反向脉冲电压,蓝斯通信车载终端采用先进的电源方案,是目前在国内同行中支持输入电压范围最宽(+9~+40VDC)的终端,车载终端可以适应这复杂的电源环境杂,保证系统的可靠稳定性。

1.5 开箱

为了安全运输,车载终端通常需要合理的包装,当您开箱时请保管好包装

Call: 0592-5799650/651/652/656/658

Http://www.xmlenz.com







材料,以便日后需要转运时使用。

LZ8713T 智能终端包括下列组成部分:

名称	数量	单位
标准配置		
车载终端主机	1	台
USB 配置线	1	条
磁吸式双频车载天线(SMA 接口)	1	根
磁吸示 GPS 天线(SMA 接口)	1	根
安装配线	1	束
产品使用说明书(CD 光盘)	1	张
保修卡	1	张
装箱发货清单	1	张
可选配件		
棒状天线(SMA 接口)	1	根
喊话器	1	部
免提音响	1	对

蒼江意事项: 开箱后清点物品数量,具体的数量根据用户订货合同包装。

第二章 产品功能

2.1 实时时钟功能

车载智能终端所采用 CPU 本身具有实时时钟功能,并可通过 GPS 校正,为实现整个调度系统时钟的同步提供可靠保证。

2.2 网络

终端所采用自主开发的 TCP/IP 协议栈,可以支持多种网络(GPRS/CDMA/TD/EVDO/WCDMA)的,同时这 TCP/IP 协议栈经过蓝斯其他无线数据传输终端在各种恶劣环境下,7*24 小时工作要求验证是可靠稳定的,使得 LZ8713T 系列车载终端的各种信息无线传输稳定可靠。

2.3 定位功能

可根据需要实现 24 小时服务,按后台中心设定的规则(电门启动/关闭、定时/定距等组合条件)自动向后台中心发送位置信息(包括:日期时间、经纬度、速度、车辆编号、GPS 信号状态、相关车辆状态信息等)。

2.4 TTS 功能

采用国内最好 TTS 语音技术,声音悦耳动听,可以实现把中心下发文字信息转换成语音播报出来。

2.5 图像抓拍功能

支持两路摄像头,可由以下三种情况对车内进行拍照。

- 当中心需要该车车内图片时可由中心下发拍照指令,拍照结束后传回中心 一张,拍照数量由中心控制。.
- 当司机按紧急报警开关时也拍一张图片主动上传至中心。
- 当司机按下计价器时主动上传一张图片至中心或者保持在终端内。

Call: 0592-5799650/651/652/656/658

Http://www.xmlenz.com



2.6 数据存储功能

(1) 黑匣子和行驶状态数据

可实时存储大量记录(容量不少于 20000 条),即使故障或掉电也不丢失。记录内容包括:时间、经纬度、速度、距离、方向、高度、星数等。以 1 分钟的采样间隔,终端可保存不少于 360 个小时的黑匣子和行驶状态数据。

(2) 事故疑点数据记录

终端具有多个 RS232、RS485 接口,可以通过外接行车记录仪等设备,可采集车速变化、刹车、方向灯、前后车门及其它车辆状态输入。符合国家的行车记录仪的基本规范要求,为交通事故责任判定提供技术数据。

(3) 图片存储

为了节省流量,可以车上主动拍照情况下拍照的图片保存在终端内,在需要查看的时候再通过中心查询或者现场拷贝到 U 盘。

2.7 定位查询

由中心发送点名查询指令,当终端收到点名指令后,自动向中心发送一条当前定位消息。

2.8 定位跟踪

由中心发送定位跟踪指令,其内容包括跟踪次数以及间隔时间。终端收到指令后,按照指令的间隔时间向中心发送定位信息。当跟踪次数到时(可以设成无限次),终端停止发送定位信息。

中心也可以对车载终端实施时时监控,或提前发送取消监控指令,终端如果收到取消监控指令,则不管此时是否到监控次数,都立即停止发送定位信息。

2.9 报劫警功能

当用户按下报警按钮 2 秒以上时,终端通过指令上传定位报警信息。如果 终端收到报警解除指令,则终端解除报警并回传一条确认信息。如果解除报警 指令发送成功,终端将自动停止报警,此时中心可对终端进行监控。

注:对于本车载终端的报警解除,只有中心才能通过指令解除报警,车载 终端本身无法解除报警。

2.10 超速报警

在终端内可设置超速报警速度值,或者由中心远程配置超速报警的速度值,当车辆速度超过设定值到指定的时间(可设定这个超速时间),则产生超速报警警情。

2.11 停车超时报警

中心下发指令设定停车报警的时间值,当停车时间超过停车报警的时间值,产生停车超长报警。

2.12 GPS 天线短路, 开路报警

终端实时监测 GPS 的接收情况,但 GPS 天线开路或短路(比如人为损坏)时,终端上发 GPS 天线状态至中心进行报警。

2.13 断油断电功能

中心可发送"关闭油路"和"恢复油路"来控制车辆出油口电路的开和关,以此来控制车辆行驶。关闭油路以后,油路停止供油,并且车辆无法再进行发动。

Call: 0592-5799650/651/652/656/658






当终端收到"恢复油路"指令后,则接通电、油路控制继电器。

2.14 监听功能


为了防止车载终端使用司机因误操作而引起误报警,对于各类报警,监控中心必须确认报警无误方可联络公安等部门处警。当中心用监听电话拨打终端号码时,车载终端自动摘机,并自动打开车载监听麦克风,此时中心可监听到车内的声音

第三章 终端与外部设备接口

车载智能终端还有丰富的接口,具有 2 路视频输入、1 路 RS485、1 路 RS232、8 路 IO(高低电平检测)、预留 CAN 总线、USB 口、语音监听、两路音频输出接口等,详见安装说明中的接口定义,接口图如下:



3.1、 端子 1: 电源、油路控制、ACC 等



接口定义:

脚位	定义
1	VCC_CAR 12V/24V
2	ACC_IN 高有效
3	VB 外接备用电池/低电平传感器
4	CAR_GND 蓄电池地
5	切断油路,低电平有效
6	高电平传感器

Call: 0592-5799650/651/652/656/658

Http://www.xmlenz.com



3.2、端子 2:LED 广告屏、CAN 总线等

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

端子-2正视图

3.3、端子 3:调度显示屏、通话等

	T		
1	2	3	4
5	6	7	8

端子-3正视图

接口定义:

脚位	定义
1	串口 3 数据发送(RS232 TX/RS485A)
2	高电平传感器/CANH
3	ALARM_IN 低电平报警
4	预留
5	预留
6	串口 3 数据接送(RS232 RX/RS485B)
7	IO_O(TTL 电平)/高电平传感器/CANL
8	IO_1 (TTL 电平) / GPS 输出(TTL/RS232)/低电平传感器
9	VCC5V 输出
10	GND

接口定义:

脚位	定义
1	VCC5V 输出
2	串口 1 数据发送 (RS232 TX)
3	串口 1 数据接收 (RS232 RX)
4	MIC+ 麦克风正极
5	MIC- 麦克风负极
6	EAP+ 喇叭正极
7	EAP- 喇叭负极
8	GND

● 串口接入:

Call: 0592-5799650/651/652/656/658




3.4、端子 4:视频 1 输入

	7
1	2
3	4
端子-4	正视图

接口定义:

脚位	定义
1	视频输入1
2	12V 电源输出
3	GND
4	GND

3.5、端子 5:视频 2 输入



端子-6正视图

接口定义:

脚位	定义	
1	视频输入 1	
2	12V 电源输出	
3	GND	
4	GND	

3.6、主从 USB 接口

主 USB 接口方便车载终端程序、配置内容等的升级,通过 U 盘接到主 USB 接口上,终端可主动的把内容拷贝到内置 FLASH 上,无须电脑。从 USB 接口可方便的连接电脑,修改终端的参数或者拷贝黑匣子等数据。

Call: 0592-5799650/651/652/656/658